


Hálózatkezelés

Portfólió



Forrás: Saját forrás

Ez a hálózati topológia egy összetett, több alhálózatból álló rendszert ábrázol, amely három különálló szegmensre oszlik, amelyeket routerek kapcsolnak össze. A hálózatban megtalálhatók különböző eszközök, mint például szerverek, asztali számítógépek (PC-k), laptopok, okostelefonok, tabletek, valamint vezetékes és vezeték nélküli nyomtatók is. A hálózat központi elemei a routerek és switchek, amelyek az eszközök közötti adatforgalmat

biztosítják. A topológia jól szemlélteti a helyi hálózatok (LAN) és a vezeték nélküli hálózatok (WLAN) integrációját, valamint a routereken keresztül történő hálózatok közötti kapcsolatot is. A rajzon a különböző hálózati szegmensek IP-cím tartományai is láthatók.


New York WI-FI beállítása

cal Config C	Attributes	-									
Internet Setup Internet Connection type	Static IP V									Help	
	Internet IP Address:	192	. [1	168] .	10] .	3			
	Subnet Mask:	255	. 2	255		255		192			
	Default Gateway:	192	. 1	168		10		1			
	DNS 1:	192	. [1	168		10		62			
	DNS 2 (Optional):	0	. ()		0		0			
	DNS 3 (Optional):	0	. ()		0		0			
Optional Settings (required by some internet service providers)	Host Name: Domain Name: MTU:	Size: 150	00								
Network Setup											
Router IP	IP Address:	10		. 0		. 10		. 1			
	Subnet Mask:	255.255.2	255.1	192				~			
DHCP Server Settings	DHCP Server:	Enabled			0	Disabled			DHCP Reservation		
	Start IP Address: 10	.0.10. 1									

Forrás: Saját forrás

A New York központi hálózat vezetéknélküli router beállításai láthatóak. A IP címek kiosztásáért felelős a DHCP (10.0.10.1) amire a maximális kliensek száma 50-re korlátozott.

A szerver DHCP konfigurációja



Forrás: Saját forrás

A szerver felelős New York-i eszközök hálózati címekért, illetve DNS-ért való kiosztásért. A DHCP által kiosztott címeket használó userek száma maximum 45 lehet.

Router DHCP

```
R-Becs#show ip dhcp ?
 binding DHCP address bindings
 conflict DHCP address conflicts
 pool DHCP pools information relay Miscellaneous DHCP relay information
R-Becs#show ip dhcp binding
              Client-ID/
IP address
                                          Lease expiration
                Hardware address
192.168.10.76 0001.6368.DC48
192.168.10.75 0002.1644.4BBB
                                                                   Automatic
                                                                    Automatic
R-Becs#show ip d
R-Becs#show ip dhcp pool
Pool Becs :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
 Subnet size (first/next) : 0 / 0
 Total addresses
                                 : 62
Leased addresses
Excluded addresses
 Pending event
 l subnet is currently in the pool
Current index IP address range 192.168.10.65 - 192.168.10.126
                                                            Leased/Excluded/Total
                                                           2 / 2
                                                                         / 62
R-Becs#
                                                                             Copy
                                                                                         Paste
```

Forrás: Saját forrás

A Bécs-i és a Tokió-i routerek osztják ki DHCP segítségével a kliensek számára a hálózati IP címeket. A routerek által kiosztható címek korlátozva vannak 62 felhasználóra.

Önreflexió

A hálózati topológia megtervezése és szimulálása során fontos gyakorlati tapasztalatokat szereztem a számítógépes hálózatok működéséről. A különböző alhálózatok kialakítása, a routerek és switchek megfelelő összekapcsolása, valamint a hálózati eszközök konfigurálása (pl. DHCP beállítások) segítettek abban, hogy mélyebben megértsem a hálózati forgalom irányítását és a szegmensek közötti adatáramlást.

Különösen hasznosnak találtam a DHCP szerver konfigurálását, mivel ez lehetővé tette az IP-címek automatikus kiosztását, ami a hálózat skálázhatósága és működése szempontjából kulcsfontosságú. A gyakorlati feladat során nemcsak a beállításokat tanultam meg helyesen elvégezni, hanem azt is, hogy milyen hibák fordulhatnak elő a tervezés és konfigurálás során, és hogyan lehet ezeket elhárítani.